

Инструкция по установке и настройке конфигуратора счетчиков Милур DLMS

Минимальные системные требования:

- Операционная система Windows 8 и выше ОС (32 и 64-разрядная архитектура);
- Процессор с тактовой частотой 2 ГГц и выше (Intel Core i3-10105F или лучше);
- 1 ГБ (для 32-разрядного процессора) или 2 ГБ (для 64-разрядного процессора) ОЗУ;
- 16 ГБ (для 32-разрядной системы) или 20 ГБ (для 64-разрядной системы) свободного места на жестком диске;
- Видеокарта: с 1 ГБ памяти или больше, совместимая с DirectX 9;
- Свободный USB-порт;
- Широкоформатный экран с разрешением 1920x1080 и выше;

Запуск программы:

Конфигуратор не требуется устанавливать на ПК. Запустить конфигурактор счетчиков Милур DLMS двойным кликом по исполняемому файлу «Конфигуратор счетчиков Милур DLMS 1.X.X.XXX.exe» из распакованного архива «Конфигуратор счетчиков Милур DLMS 1.X.X.XXX.zip»:

